



Flotteur pour installation de relevage
FLO-1



FLO-1



Présentation

Le régulateur de niveau assure les fonctions suivantes :

- Mise en fonctionnement et arrêt d'une pompe
 - Coupure manque d'eau
 - Arrêt de remplissage, à chaque fois avec 1 seul appareil
 - L'interrupteur ouvre ou ferme le circuit d'alimentation des pompes, soit en direct, soit par l'intermédiaire d'un relais.
- La distance entre le flotteur et le point de fixation du câble détermine le différentiel de régulation

Applications

- Usage domestique

Matériel

- Enveloppe en polypropylène
- Température max : + 70°C
- Câble PVC (3 x 1 mm²)
- Longueur de câble : 5 mètres ou 10 mètres
- Option : avec contrepoids

